HL-ELO20 取扱説明書

重要(ご使用の前に)/充電方法


▲注意 蛍光灯などの照明下では充電できません。 曇りや室内では明るさにより十分な充電ができない場合があります。

∕∕注意

このライトは直射日光をソーラーパネル部で受けて、内蔵するニッケル 水素充電池を充電します。使用電

ラーパネル部を覆ったり蛍光灯等の照明下では、充電できません 充電時間および点灯時間は目安であり使用時の環境により変化する場合





スイッチを前方にスライドさせると単3形乾電池に、 手前にするとニッケル水素充電池に切り替わります。

単3形 乾電池

スイッチ操作(点灯・消灯)

スイッチを**長押し**すると電源の**オン・オフ**切り替えが できます(図1)。

スイッチを短く押すと点灯と点滅が切替ります。

単3形乾電池の入れ方

- 1. 本体底のネジをゆるめ、下ボディをはずします(図2)。
- 2. 刻印の指示に従い単3形乾電池を入れ、下ボディを はめ、ネジをしめます(図2)。
- 単3形乾電池が固くて外せない場合、内蔵のニッケル水素充電池を外し電池を横から押し出します。

- 防水性を保つため、パッキンが挟み込まないように 下ボディをきちんとはめ、ネジをしっかりと締め付 け固定してください。
- 点灯・点滅中のライトを直視しないでください。
- 単3形乾電池は+一を間違えないでください。 長期間使用しない場合は単3形乾電池を取り外し 保管してください。長期間放置すると液漏れを起 こし故障の原因になる場合があります。
- 盗難防止のため、充電時や自転車から離れる際はご注意ください。
- 単3形乾電池はアルカリ乾電池をお薦めします。
- 付属の単3形乾電池はモニター用ですので、点灯時間が短い場合があります。

ニッケル水素充電池の取り扱いについて

- ァ 下ボディ
- はじめて使用する際は本紙の充電方法に従って必ず充電を行ってください。
 ニッケル水素充電池は長期間放置しておくと自己放電により電圧が低下します。ご使用の前に必ず充電をしてください。
 使用時間の著しい低下がみられる場合は充電池の寿命です。新しい物に交換してください。
- 保管中は定期的(約90日毎)に充電すると充電池の性能は保たれて長持ちします。

電池容量が少なくなっても自動で

⚠注意


- ッケル水素充電池はショートさせないでください。発熱や発火により火災や機器破損のおそれがあります。 ッケル水素充電池が液漏れしたときは、素手で触らないでください。液が目に入った時は、すぐにきれいな水で 洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因になります。液が身体や衣服に付着した場合は、すぐにきれいな 水で洗い流してください。皮膚障害をおこすおそれがあります。
- 加熱したり、火の中へ投入しないでください。内容物が膨張して破裂するおそれがあります。
- 寿命を終えた充電池は、コネクターに絶縁テープを貼り付け、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

図3-1 パッド ブラケット 図3-2 図3-3 左右の角度調整 がゆるい時は 調整用ネジをし 図4

- ブラケットをハンドルバーへ取付けます。バンド部を 図3-1のようにブラケットの差し込み口に通します。ダ イヤルをブラケットにはめ、ねじ込んで仮止めします。(図 3-2~3-3)
- 2. ライトをブラケットに、カチッと音がするまで差し込みます(図4)。
- 3. 前方の路面を照らす最適な照射角度に調節します。
- 4. ダイヤルを強くしめ付け、ブラケットをしっかり固定します。なおダイヤルは必ず指で締付けてください。
- 5. 余分なバンドは切り落とします(図5)。切り口はケガを しないように処理してください。
- ライトをブラケットからはずす時は、ライト底面にある レバーを押しながら前方に引き抜きます(図6)。
- ※ 照射角度の再調整は、ダイヤルをブラケットが少し動く程度にゆるめてから調整し、しっかりしめ付け固定します。

⚠注意

- 走行前には、ライトがブラケットに確実に装着されていること、点灯すること、荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- ライトは運転に支障のない位置に取付けてください。
- ブラケットは、ガタつかないようにしっかりとしめ付け固定し、定期的に取付け状態を、確認してください。
- ライトの着脱やスイッチ操作は、自転車を停止した状態
- この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってく





使用時間

使用時間

(ニッケル水素充電池(満充電時)
連続点灯時:約2.5時間
連続点域時:約2.5時間
連続点滅時:約6時間
(一望3形を電池(アルカリ電池使用時)
連続点灯時:約10時間
連続点が時:約30時間
東続点滅時:約30時間
サイズ:100x48x44.9mm(ライト本体のみ)
ウエイト:123g(ブラケット・電池含む)
使用光源:ホワイトED x1
電源:ニッケル水素充電池 x1本
単3形乾電池 x1本

本体の材質表示 本体/ レンズ: ポリカーボネート ブラケット: ポリアミド 仕様及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。

保証規定:2年保証(ライト本体のみ/内蔵充電池は除く)

正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。 返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が 確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。 ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月から起算させていた だきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用 途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お 送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料 弊社負担でお届けさせていただきます。

この取扱説明書をよく読み、読んだ後は保管してください。 お子様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用 上の注意事項をお子様に説明してください。